



**MANUTENZIONE/MAINTENANCE/ENTRETIEN**

**I** Lubrificare periodicamente la camma mettendo qualche goccia di olio lubrificante all'interno del foro (A). Mettere anche qualche goccia anche nelle parti in movimento.

**GB** Periodically lubricate the cam by adding few drops of lubricating oil into the hole (A). Also put few drops on the other moving parts.

**FR** Lubrifier régulièrement la came en y ajoutant un peu d'huile de graissage à l'intérieur du trou (A). Ajouter également un peu d'huile dans les autres pièces mobiles.

Pos.	descrizione/description/description	codice/code/code
1	manopola/knob/poignée	M3000009
2	manico/handle/manche	M3000013
3	bloccaggio/lock/blocage	M3000011
4	dado/nut/ecrou	VITE0218
5*	portapunzone superiore /upper die holder /porteoutil superieur	M3000005
6**	adattatore /adaptor/adaptateur	M3000006
7***	portapunzone inferiore /lower die holder/porteoutil inférieur	M3000014
8	spina/dowel pins/goupille	M3000016
9	spina/dowel pins/goupille	VITE0185
10	fori di fissaggio/holes for fixing/trous de fixation	-----

\*filetto/thread/filetage M10 \*\*filetto/thread /filetage 1/4 24" \*\*\* foro/hole/trou diam.12,2 mm